



## (FIN) Litium-ioniakkujen käyttöohjeet

1. **Uuden koneen käyttöönotto: lataa akku täyteen (90 min).** Sekä koneen mukana että lisävarusteena toimitettavien akkujen varaustila on matala turvallisuussyistä. Useimmiten näiden akkujen varaustila ei riitä koneen käynnistämiseen.
2. **Käytön jälkeen: Laita akku aina lataukseen** (pidä akku kiinnitettynä latauslaitteessa kunnes vihreä valo vilkkuu). Mikäli akkua ei ladata, se voi tyhjäntyä itseksensä kriittiselle tasolle.
3. **Jos koneen toiminta keskeytyy akun matalan varaustason vuoksi: poista akku aina koneesta ja laita se lataukseen** (pidä akku kiinnitettynä latauslaitteessa kunnes vihreä valo vilkkuu). Mikäli akku jätetään kiinni koneeseen ja kytkin on ON-asennossa, akku syväpurkautuu nopeasti eikä elvyttäminen ole mahdollista.

## (ENG) Correct use of lithium-ion batteries

1. **Before using a new machine: fully recharge the battery (90 min).** The batteries on machines and spare batteries are very low charged for safety reasons. Most of the time with those low charged batteries, the machine doesn't start working at all unless the batteries are first fully charged.
2. **After use: Always recharge the battery** (Leave the battery on charger until green light is flashing). If left discharged, the self-discharge will continue to a dangerous level.
3. **If the machine stops working because of low battery level: Always remove the battery and recharge** (Leave the battery on charger until green light is flashing). If the battery is left in the machine with the switch ON, the discharge will be very fast.